


敏惠醫護管理專科學校

一般教室-數位講桌操作手冊

 敏惠 醫護管理專科學校

【步驟一】

- 將鑰匙插入鑰匙孔並轉動，轉動後為「**通電**」。



【步驟二】

■直接將電腦開機。



【步驟三】

【確認下方擴音機是否有開啟】


- 最左邊第一顆旋鈕需指向中間。
- 第二顆旋鈕則是控制電腦音量。
- 第四顆旋鈕為麥克風音量。



【步驟四】

【若需使用麥克風】

- 請將麥克風插頭插入中間麥克風插座，其餘的線則為**USB延長線**。



【步驟五】

- 放下投影布幕，位於教室內黑板或白板的左右方。



【步驟六】

- 使用班級的投影機遙控器，開啟投影機，紅色按鈕按一次為開啟，按兩次為關閉。
- ★ 各班請保管好班上的投影機遙控器，若不慎遺失，請暫先向鄰班借用。

